



# Návod na použitie

## Výtlačná pištoľ na montážnu penu

### Použitie

Aplikácia polyuretánových montážnych pien so skrutkovým uzáverom ventilu.

### Návod na použitie:

1. Riadne pretrepte penu (min. 35x).
2. Naskrutkujte na adaptér pištole.
3. Uvoľnite skrutku prietoku a nechajte vtiecť penu do vnútra pištole.
4. Potom je pištoľ pripravená k aplikácii peny.
5. Množstvo aplikovanej peny môžete upravovať reguláciou skrutky prietoku.

### Skladovanie

1. Po použití ponechajte nádobu s penou naskrutkovanú na pištoľi.
2. Skrutku prietoku pevne utiahnite, pištoľ nikdy nevyprázdňujte.
3. Uskladnite to postavením na dno nádoby s pištoľou smerom nahor.

### Opakované použitie

1. Pred použitím držte pištoľ a nádobu riadne pretrepte.
2. Vytvrdnutú penu na špičke vstrekovacej trysky opatrne odstráňte s ostrým nožom.
3. Uvoľnite skrutku prietoku a stlačením spúšte aplikujte penu.
4. Skrutkou prietoku si regulujte množstvo aplikovanej peny.
5. Pištoľ je pripravená o opakovanému použitiu.

### Výmena nádoby

1. Skontrolujte či je nádoba úplne prázdna dlhodobým stlačením spúšte.
2. Novú montážnu penu riadne pretrepte.
3. Uzavrite skrutku prietoku a prázdnu nádobu odskrutkujte.
4. Nič nečistite a nasadte novú penu.
5. Uvoľnite skrutku prietoku pre zaplnenie pištole penou.

### Údržba

1. Prázdnu nádobu odskrutkujte (otvor ventilu držte od tela).
2. Čistič naskrutkujte na pištoľ.
3. Stlačte spúšť a vyplňte pištoľ čističom.
4. Čistič nechajte v pištoľi pôsobiť po dobu 10 až 12 minút.
5. Opakovane stlačte spúšť a zaplňte čističom pištoľ.
6. Čistič odskrutkujte a odmontujte z pištole.
7. Nadbytočný čistič vytrite handrou a na adaptér silikónovým sprejom naneste vrstvu ochranného.
8. Novú nádobu pištoľovej montážnej peny naskrutkujte na adaptér.
9. Stlačte spúšť pre zaplnenie pištole penou a odstráňte zvyšky čističa.
10. Pištoľ je pripravená k uskladneniu, alebo ďalšiemu použitiu.

---

## ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja: .....

Dátum vyskladnenia: .....

**Záručné podmienky:** Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnéj chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

**Záruka sa nevzťahuje na:** 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

**Dovozca:** Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

**Servisné záznamy:**